SUPPER
HIBERNATED FOOD

SCHOONMAAKINSTRUCTIES SUPPER POWER-OVEN

Zorg goed voor je nieuwe team genoot (de SUPPER power-oven)

Belangrijk:

- Gebruik ALLEEN milde reiniging, voor magnetron
- Gebruik ALLEEN de zachte kant van spons
- Gebruik NOOIT een staalspons

Binnenkant

dagelijkse schoonmaak:

1. Maak de binnenkant van de deur schoon zachte kant spons, zodat folie niet beschadigd. Alle randjes van de deur.
2. Gehele binnenkant van de magnetron, ook de randjes en hoeken.
3. Plafond / topblad; Gebruik de clips om het bovenblad te verwijderen. Het bovenblad kan door de spoelmachine.
4. Droog met papier / tork tot helemaal droog en plaats voorzichtig terug in de magnetron.

Buitenkant:

dagelijkse schoonmaak:

5. Maak de buitenkant van de magnetron schoon met een milde keuken reiniger. Vergeet de handcontactpunten niet (ook binnenzijde handvat) !

elk kwartaal:

⇒ Draai de filter aan de voorzijde (onder deur) los, verwijder van magnetron maak schoon met een droge doek.